



Funktionsbeskrivning Devireg™ 530

Devireg™ 530 är försedd med en strömbrytare för till eller från, när strömbrytaren är intryckt, är anläggningen i drift.

Med vridreglaget ställes önskad temperatur på golvet.
Vid inställning av önskad golvtemperatur skall endast små justeringar göras, ge golvet lite tid på sig (ca 1 dygn) att anta rätt temperatur.
Eftersom det är ett trögt värmesystem så är det annars svårt att hitta en bra temperatur.

Lysdioden indikerar följande.

Släckt = Golvvärmesystemet avstängt, ingen ström ut på värmeslingan.

Grön = önskad temperatur är uppnådd golvvärmesystemet avvaktar, ingen ström ut på värmeslingan.

Röd = golvvärmesystemet värmer, ström ut på värmeslingan.

Blinkande Grön = Fel på golvgivare, tillkalla elinstallatör för felsökning.

Vid fel på termostat eller värmekabelanläggning skall i första hand den elinstallatör som utfört arbetet kontaktas.

DEVI AB
Box 2,
162 11 Vällingby

Tel: 08 – 445 51 00
Fax: 08 – 445 51 19
www.devi.se